

## اقدامات لازم قبل از ترک آزمایشگاه

- ضایعات آزمایشگاهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به خارج از محیط آزمایشگاه منتقل کنید .
- تجهیزات و وسایل خراب را خاموش و با رعایت مقررات استاندارد از محیط کار (و دسترس دیگران) خارج کنید .
- سطوح کاری و کلیه تجهیزات مورد استفاده را ضدعفونی کنید .
- به هنگام اتمام کار و ترک آزمایشگاه، تجهیزات و وسایل استفاده نشده را به محل اصلی خود بازگردانید .
- روپوش مخصوص آزمایشگاه را در داخل آزمایشگاه قرار دهید .
- از خاموش بودن تجهیزات برقی و گازی مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید .
- دست های خود را با دقت بشویید .
- درب آزمایشگاه را بسته و از قفل بودن آن اطمینان حاصل نمایید.